

Ακουστικό τηλεφώνου

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο



Alcatel 4018

■ Πλοήγηση

Πλοηγός Πάνω-Κάτω: επιτρέπουν την πλοήγηση στη σελίδα υποδοχής. Η σελίδα αποδοχής περιέχει:

- Πληροφορίες για την κατάσταση της τερματικής συσκευής (συσκευή κλειδωμένη, προώθηση...),
- Ημερομηνία και ώρα,
- Λειτουργίες προγραμματισμού και ρύθμισης των παραμέτρων της τερματικής συσκευής.

OK Πλήκτρο OK: για να επικυρώσετε τις διάφορες επιλογές κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού ή της ρύθμισης.

◀ Πλήκτρο Επιστροφή/Εξόδος: για να επιστρέψετε από ένα επίπεδο (σύντομο πάτημα) ή για να επιστρέψετε στη σελίδα υποδοχής (πατεταμένο πάτημα). Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει επίσης τη διάρθρωση της πληκτρολόγησης ενός χαρακτήρα.

■ Πλήκτρα λειτουργιών και προγραμματιζόμενα πλήκτρα

i Πλήκτρο Πληροφορίες: επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών για τα προγραμματισμένα από πριν πλήκτρα, την πρόσβαση στη λειτουργία προγραμματισμού ή ρύθμισης των παραμέτρων της τερματικής συσκευής.

📖 Πλήκτρο Καταλόγος: Πλήκτρο καταλόγων για την πρόσβαση στον προσωπικό σας κατάλογο (σύντομο πάτημα) ή για κλήση με το όνομα (πατεταμένο πάτημα).

☰ Προ-προγραμματισμένα πλήκτρα λειτουργιών και προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Υπάρχει φωτεινή ένδειξη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία που αντιστοιχεί στο πλήκτρο. Η μονάδα των 6 πλήκτρων αποτελείται από:

- δύο πλήκτρα γραμμής,
- ένα πλήκτρο «άμεση προώθηση ή ακύρωση της προώθησης»,
- ένα πλήκτρο «συνδιάσκεψη»,
- ένα πλήκτρο «μεταφορά»,
- ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο απευθείας κλήσης.

■ Πλήκτρα ήχου

🔇 Πλήκτρο κλεισίματος: για να τερματίσετε μια κλήση.

📢 Πλήκτρο Ελεύθερα χέρια/Μεγάφωνο: για κατάληψη γραμμής ή απάντηση σε κλήση χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό (Alcatel 4018).

- ανάβει σταθερά σε κατάσταση χειρισμού με ελεύθερα χέρια ή με ακουστικά (σύντομο πάτημα)..
- αναβοσβήνει σε κατάσταση μεγαφώνου (πατεταμένο πάτημα).

📞 Πλήκτρο Ενδοσκοινωνία/Εχεμύθεια:

- Κατά τη συνομιλία: πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.
- Συσκευή σε αναμονή: πιέστε το πλήκτρο αυτό για αυτόματη απάντηση σε κλήσεις χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό.

+ / - Για να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε την ένταση του μεγαφώνου, του ακουστικού ή του κουδουνιού

■ Πλήκτρα λειτουργιών

✉ Πλήκτρο Υπηρεσία Μηνυμάτων για πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες μηνυμάτων. Εάν το πλήκτρο αναβοσβήνει σημαίνει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό ή γραπτό μήνυμα.

🔔 Πλήκτρο Επανάληψη : για επανάληψη του τελευταίου αριθμού εξερχόμενης κλήσης.

Προσωπική ρύθμιση της συσκευής σας

Αλλαγή του προσωπικού σας κωδικού

Settings **OK** My phone **OK**
My options **OK**

Password **OK** → Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη **OK** **◀**

για επιστροφή στην οθόνη υποδοχής (πατεταμένο πάτημα)

Για να Κλειδώσετε/Ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας

Lock **OK** **2 3 4 5 6**

σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή επικυρώστε*

Ρύθμιση του κουδουνιού

Settings **OK** My phone **OK**

Ringing **OK** → Ρυθμίστε το κουδούνι (μελωδία, ένταση, κατάσταση...) ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη **◀**

για επιστροφή στην οθόνη υποδοχής (πατεταμένο πάτημα)

Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης

Settings **OK** My phone **OK**

Contrast **OK** → **▲** OR **+** **▼** OR **-**

Αύξηση ή μείωση του κοντράστ

OK **◀**

επιβεβαίωση για επιστροφή στην οθόνη υποδοχής (πατεταμένο πάτημα)

Για να τηλεφωνήσετε

Ο αριθμός του τηλεφώνου σας

Who am I **OK** → εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας **◀**

για επιστροφή στην οθόνη υποδοχής (πατεταμένο πάτημα)

πραγματοποίηση μιας κλήσης

📞 OR 📢 OR 🔇

απάντησε με ελεύθερα τα χέρια OR προγραμματισμένο πλήκτρο κλήσης


OR 📖 **▲** **OK** OR **2 3 4 5 6**

Καλέστε από το προσωπικό σας ευρετήριο OR πληκτρολογήστε απευθείας

Για εξωτερική κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης πριν από τον αριθμό του συνδρομητή σας.



Για να απαντήσετε



Επανάκληση




Αίτηση επανάκλησης όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος



φωνητική υπηρεσία

Ακρόαση των μηνυμάτων

Εάν το πλήκτρο αναβοσβήνει σημαίνει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό ή γραπτό μήνυμα.



Πρώθηση των κλήσεών σας

Πρωθήστε τις κλήσεις σας προς έναν άλλο αριθμό



πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας «πρώθηση κλήσης»



επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία στην «Άμεση πρώθηση»

πληκτρολογήστε τον αριθμό προορισμού

πιέστε το πλήκτρο OK εάν δεν αποθηκεύτηκε αυτόματα ο προγραμματισμός*

Πρώθηση των κλήσεών σας προς τη φωνητική σας θυρίδα



επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία στην «Άμεση πρώθηση στην υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων»

πιέστε το πλήκτρο OK εάν δεν αποθηκεύτηκε αυτόματα ο προγραμματισμός*.

Όταν επιστρέψετε, ακυρώστε όλες τις πρώθσεις



πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας «πρώθηση κλήσης»

Ευρετήρια

Κλήση συνδρομητή με το όνομα*



Παρατεταμένη πίεση

πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος

επιλέξτε το όνομα από τη λίστα που εμφανίζεται

Η πληκτρολόγηση του ονόματος του συνδρομητή σας πραγματοποιείται διαγνωστικά. Σε αυτή την κατάσταση, πληκτρολογήστε κάθε γράμμα του ονόματος με ένα μόνο πάτημα στο πλήκτρο του πληκτρολογίου που περιέχει το συγκεκριμένο γράμμα...

Προγραμματισμός των πλήκτρων του προσωπικού καταλόγου



Σύντομο πάτημα

επιλέξτε το πλήκτρο που θα προγραμματιστεί (0 έως 9)

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Κλήση μέσω του προσωπικού καταλόγου



Σύντομο πάτημα

πιέστε απευθείας το προγραμματισμένο πλήκτρο (0 έως 9)

επιλέξτε το συνδρομητή που θα καλέσετε

ξεκινήστε την κλήση

κατά τη συνομιλία

Εκπομπή πολυσυχνότητων


Κατά την επικοινωνία, μπορείτε μερικές φορές να εκπέμπετε κωδικούς σε πολυσυχνότητες, πχ για φωνητική υπηρεσία, αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο ή τηλεφωνητή τα μηνύματα του οποίου λαμβάνονται εξ αποστάσεως. Η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα με το σταμάτημα της επικοινωνίας.



επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία «εκπομπή σε συχνότητες φωνής»

Κλήση δεύτερου συνδρομητή

Ευρισκόμενοι σε συνομιλία, για να καλέσετε ένα δεύτερο συνδρομητή.



πληκτρολογήστε ε απευθείας

Μεταβίβαση κλήσης

Ευρισκόμενοι σε συνομιλία, για να στείλετε το συνδρομητή σας σε άλλη συσκευή




αριθμός της συσκευής προορισμού



προγραμματισμένο πλήκτρο «μεταφορά»

Συνομιλία με δύο συνομιλητές (συνδιάσκεψη)

Ευρισκόμενοι σε συνομιλία με έναν συνομιλητή, ένας άλλος βρίσκεται σε αναμονή.



προγραμματισμένο με πλήκτρο «Συνδιάσκεψη»

το ίδιο πλήκτρο για να ακυρώσετε τη συνδιάσκεψη και να ξαναπάρτε τον πρώτο συνδρομητή σας

κλείστε όλους τους συνομιλητές

Εγγύηση και όροι

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις συσκευές Alcatel 4018/4019 που συνδέονται με σύστημα Alcatel OmniPCX Office ή Alcatel OmniPCX Enterprise. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τεμαχικής σας συσκευής 4018 (συσκευή IP) ή 4019 (ψηφιακή συσκευή). Επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας. Προσοχή: η συσκευή σας δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό. Για να την καθαρίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά μέσα (τριχλωραιβιδένιο, ασετόν κλπ), υπάρχει κίνδυνος φθοράς των πλαστικών μερών της συσκευής. Μην βεβαιώτε ποτέ τις συσκευές με καθαριστικά προϊόντα. Το ακουστικό ίσως έλξει μεταλλικά αντικείμενα με κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη.

Οι όροι δεν είναι συμβατικοί και υπόκεινται σε τροποποιήσεις Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του συστήματος και την ενεργοποίηση κλειδιού λογισμικού.

EC: Εμείς, η Alcatel Business Systems, δηλώνουμε ότι το προϊόν Alcatel 4018/4019 θεωρείται σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης από τον τεχνικό σας.

Η Alcatel Business Systems διατηρεί το δικαίωμα, προς όφελος της πελατείας της, ν' αλλάξει χωρίς προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

* ανάλογα με το τηλεφωνικό σας σύστημα, επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας ή συμβουλευθείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη.



3GV19002BBAA010450